

# Guia de seleção de Lentes

## LENTE FIXA, VARIFOCAL E ZOOM

Formato da Lente



FIXA

| Distância Focal       | Tipo de Íris*   | Recurso Especial | Número do Modelo |
|-----------------------|-----------------|------------------|------------------|
| 2,3 mm<br>Muito ampla | Ajustável       | —                | 13FA2.3          |
|                       | Íris automática |                  | 13FD2.3          |
| 2,8 mm<br>Ampla       | Ajustável       | —                | 13FA2.8          |
|                       | Íris automática |                  | 13FD2.8          |
| 4,0 mm<br>Normal      | Ajustável       | —                | 13FA4            |
|                       | Íris automática |                  | 13FD4            |
| 8,0 mm<br>Telefoto    | Ajustável       | —                | 13FA8            |
|                       | Íris automática |                  | 13FD8            |



VARIFOCAL/  
VARIFOCAL  
DIURNA/NOTURNA

|                                       |                 |                |              |
|---------------------------------------|-----------------|----------------|--------------|
| 1,6-3,4 mm<br>Ultra-ampla/ampla       | Ajustável       | —              | 13VA1-3      |
|                                       | Íris automática |                | 13VD1-3      |
| 2,5-6 mm<br>Extremamente ampla/ampla  | Ajustável       | —              | 13VA2.5-6    |
|                                       | Íris automática |                | 13VD2.5-6    |
| 2,8-12 mm<br>Extremamente ampla/ampla | Ajustável       | —              | 13VA2.8-12   |
|                                       | Íris automática |                | 13VD2.8-12   |
| 3-8 mm<br>Ampla-telefoto              | Ajustável       | —              | 13VA3-8      |
|                                       | Íris automática |                | 13VD3-8      |
| 5-40 mm<br>Normal/médio telefoto      | Ajustável       | —              | 13VA5-40     |
|                                       | Íris automática |                | 13VD5-40     |
| 5-50 mm<br>Normal/médio telefoto      | Ajustável       | —              | 13VA5-50     |
|                                       | Íris automática |                | 13VD5-50     |
| 5,5-82,5 mm<br>Normal/longo telefoto  | Ajustável       | —              | 13VA5.5-82.5 |
|                                       | Íris automática |                | 13VD5.5-82.5 |
| 3-8,5 mm<br>Ampla-normal              | Íris automática | Diurno/noturno | 13VDIR3-8.5  |
| 7,5-50 mm<br>Normal/médio telefoto    |                 |                | 13VDIR7.5-50 |



ZOOM

|                  |                 |                          |             |
|------------------|-----------------|--------------------------|-------------|
| 6-48 mm (8x)     | Íris automática | —                        | 13ZD6X8     |
|                  |                 | Posicionamento de Preset | 13ZD6X8P    |
| 6-60 mm (10x)    | Íris automática | —                        | 13ZD6X10    |
|                  |                 | Posicionamento de Preset | 13ZD6X10P   |
| 6-90 mm (15x)    | Íris automática | —                        | 13ZD6X15    |
|                  |                 | Posicionamento de Preset | 13ZD6X15P   |
| 5,6-112 mm (20x) | Íris automática | —                        | 13ZD5.6X20  |
|                  |                 | Posicionamento de Preset | 13ZD5.6X20P |
| 5,5-165 mm (30x) | Íris automática | —                        | 13ZD5.5X30  |
|                  |                 | Posicionamento de Preset | 13ZD5.5X30P |

\*Para lentes de acionamento de vídeo, use o número de peça do acionamento CD e o conversor LDC100 de acionamento CD para vídeo.